

Děkujeme, že jste si zakoupili naše nástěnné panely! Před montáží si laskavě přečtěte následující informace, abyste zajistili dlouhodobou životnost panelů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE Nástěnné panely Perfect Panel jsou určeny k obkládání stěn nebo stropů v obytných místnostech se stabilním prostředím. Optimální podmínky: teplota 18-22°C, vlhkost 40-65%. Nástěnné panely by neměly být instalovány v místnostech, kde úroveň vlhkosti přesahuje 70%, tzn. v koupelnách, saunách apod. Nástěnné panely musí být montovány v souladu s montážními pokyny uvedenými v této příručce: v uzavřených místnostech, které musí být v zimě vytopeny na pokojovou teplotu. V případě, že panely nejsou namontovány podle pokynů v tomto návodu, nebudou uznány žádné reklamace ohledně inkompatibility produktu. Nástěnné panely jsou hořlavé a nesmí být použity ve veřejných budovách.

NÁSTROJE A MATERIÁLY K instalaci nástěnných panelů jsou potřeba následující nástroje a materiály: laťování 20x40 mm ke kterému budou panely připevněny • distanční terčíky • kotvy k montáži panelů • hřebíky nebo drátěné skoby k montáži kotev • dekorativní pásky (ozdobné lišty) • vruty 6-8mm s expanzními hmoždinkami • skládací metr • trojúhelník • pila na dřevo (s jemnými zuby) • kladivo • vrtačka • šroubovák • olovnice nebo vodováha.

PŘÍPRAVA Nástěnné panely v originálním balení umístěte do místnosti, kde mají být namontovány, alespoň na 48 hodin před montáží, aby se temperovaly (minimální teplota 18°C a vlhkost 40-65%). Povrch, který má být panely obloženy, musí být rovný a suchý. Konstrukci k montáži panelů je rám ze suchých latí. Latě - 4 cm široké a 2 cm tlusté - je nutné připevnit ke stěnám pomocí expanzních hmoždinek kolmo k nástěnným panelům. Maximální vzdálenost mezi latěmi nesmí přesáhnout 50 cm. Při montáži panelů na strop nebo šikmé stěny nesmí vzdálenost mezi panely přesáhnout 30 cm. Otvory pro elektrické vypínače a zásuvky musí být mezi latěmi. Když jsou stěny výrazně nerovné, je nutno k vyrovnání povrchu použít distanční terčíky.

MONTÁŽ Před montáží vyjměte panely z obalu poté, co se přizpůsobily podmínkám místnosti. Montáž panelů je třeba provádět při teplotě 18-22°C a vlhkosti vzduchu do 65%. Před montáží i během ní je nutné každý panel zkontrolovat, jestli nevykazuje poškození nebo viditelné vady (rozdíly v barvě, velikosti, lesku apod. - při kontrole lesku je nutné zajistit dostatečné osvětlení). Po montáži vadných panelů nemůže být případná reklamace již uznána. Panely, u kterých je před montáží zjištěna nějaká vada, mohou být vyměněny v maloobchodní prodejně za bezvadné kusy. Nástěnné panely nelze připevňovat k podkladu pomocí hřebíků, vrutů ani lepidla. Panely lze montovat výhradně na konstrukci pomocí speciálních držáků (svorek). Mezi obložení a pevnými prvky (sloupy, podlahou, dveřmi, potrubím, stěnami, stropem atd.) musí být mezera o velikosti 10-15 mm (dilatační mezery), protože při změnách teploty nebo vlhkosti mají nástěnné panely tendenci se roztahovat nebo smršťovat. Na dilatační mezery mezi okraji panelů je nutno pamatovat i při montáži nástěnných panelů do vnitřních rohů. Před montáží musí být vypočtena délka posledního panelu. Nesmí být nižší než 50 mm. Pokud vychází délka menší, je nutno před montáží přiriznout první panel. První panel instalujte vertikálně s pérem směřujícím ke zdi a přibijte jej hřebíky k laťové konstrukci. Další panely přirizněte na délku tak, aby zůstaly zachovány přiměřené dilatační mezery. Přichytky k montáži panelů vsuňte do drážky na zadní straně panelu a přibijte k laťové konstrukci pomocí hřebíků nebo drátěných sponek. Panely přiriznuté na délku připevněte ke konstrukci z latí tak, že zasunete jejich péro do drážky na již namontovaném panelu. Poslední panely opatrně přiložte ke stěně a nechte přiměřenou dilatační mezery. K zamaskování spojů mezi panely a dilatačních mezer použijte maskovací lišty MDF Kronopol. Co se týče podlahových lišt, je nutno vzít v potaz držáky a zakrývací prvky.

oÁVĚREČNÉ INFORMACE Nástěnné panely jsou hygienické a snadno se udržují. Čištění provádějte suchou utěrkou. V žádném případě nestříkejte panely vodou, nečistěte je voskem, nepoužívejte proud páry, leštěnku na podlahu, koncentrované detergenty ani čisticí prášky. Nevystavujte nástěnné panely působení vysokých teplot (nad 60°C). Panely nemontujte v blízkosti topných těles ani jiný zdrojů tepla. **Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může vést k poškození panelů.**