


Pískovité MONIKA

CZ **POZOR:**
Pouze k domácímu použití!
Pro venkovní použití!

SK **POZOR:**
Iba na domáce použitie!
Pre vonkajšie použitie!

EN **WARNING:**
Only for private, non-commercial purposes!
Outside use only!

















CZ POZOR! Není vhodné pro děti do 3 let. Riziko zranění a nehody uživatele.
SK POZOR! Nie je vhodné pre deti do 3 rokov. Riziko zranenia a nehody užívateľa.
EN WARNING! It is not allowed for children under 3 years old. Risk of fall and injury of





CZ Maximální počet uživatelů - 3 osoby. Maximální hmotnost uživatele - 50 kg.
SK Maximálny počet užívateľov - 3 osoby. Maximálna hmotnosť užívateľa - 50 kg.
EN Maximum number of user: 3, maximum weight of user 50 kg.







1		x1
2		x1
3		x2
4		x4
5		x6
6		x4
7		x4
8	 5x100	x8
9	 4x70	x2
10	 3,5x50	x32
11	 3,5x40	x12




2



3



4



5

